

Alcatel

Manual de configuración del Alcaltel IP 1020 con tu línea IP de Flash Telecom.

Accede por web a la configuración del teléfono. Para ello presiona el botón OK del teléfono. Luego entra en Status y luego en Network Status. Ahí te dirá la ip del teléfono.

Abre un navegador y pon esa ip.

Te pedirá usuario y contraseña. Usa admin como usuario y 0000 como contraseña.

				- Constanting	admin Logout
	STATUS	SYSTEM	NETWORK	PHONEBO	OK SERVICING
STEM		SI	Account Manageme	int	
ndset Management					
P Account Hanagement	VOIP Account List				
al Plan					
General Preferences Call Perk	Account Name	Hostname/IP	User Name	~	Master Handset
				Edt Dafete	Handset_1
				Edit Dalete	Handset_1 M
				Edit Delate	Handset_1 M
				Edit Delete	Handset_1
				Etit Defete	Handset_1
				Eitt Delete	Handset_1 M
				Edit Delete	Handset_1
				Edit Deinte	Handset_1 💌



Visita nuestra web flashtelecom.es



Alcatel

ALCATEL	1 1			Alcatel IP1020	
				admin Logout	
	STATUS	SYSTEM	NETWORK	PHONEBOOK	SERVICING
SYSTEM	Create New Account / Edit Ac	count 1			
Handset Management	Manual settings				
IP Account Flanagement	Active:	Disabled	-		
Dial Plan	Account Name				
General Preferences	Hostname/IP Address		Port	5060	
Call Park	User Name.				
	Registered Name:				
	Password.				
	Enable Outbound Prov	y Server Disabled			
	Outbound Proxy Serve	er.	Port	5060	
	Network Voice Mail Ar	C850 #			

Entra en SYSTEMS y luego en SIP ACCOUNT MANAGEMENT y completa los campos con la información de la cuenta sip que has recibido por email

- ACTIVE: Enabled
- ACCOUNT NAME: el usuario de la cuenta sip
- HOSTNAME: sip.fmeuropa.com
- USER NAME: el usuario de la cuenta sip
- REGISTERED NAME: el usuario de la cuenta sip
- Phone Name: tu número de teléfono
- PASSWORD: el password de la cuenta sip

Flash Telecom 🥠

Visita nuestra web flashtelecom.es