



Flash Telecom

Yealink T21P


Una vez enciendas el teléfono, el sistema arranca y realiza los siguientes pasos:

La inicialización automática del teléfono

El teléfono finaliza la inicialización mediante la carga de la configuración guardada. La pantalla LCD muestra «Inicializando... por favor espere» durante este proceso.

Para ver el estado del teléfono a través de la interfaz de usuario del teléfono:

1. Pulsa o Menú - Estado
2. Pulsa o desplázate por la lista y ver la información que especifica.



3. Introduce en un navegador la Ip Adress con este formato <http://www.www.www.www> (la ip que muestre tu teléfono)



Flash
Telecom

Yealink T21P

4. Te pedirá que introduzcas los datos de acceso. Introduce el nombre de usuario (admin) y la contraseña (admin) en la página de inicio de sesión.

Login Enterprise IP phone SIP-T21P

Username

admin

Password

•••••

Confirm

Cancel

5. Haz click en confirmar para iniciar sesión.



Flash Telecom

Yealink T21P

6. Haz click en la pestaña Account y luego en el menú en Registrar. Completa estos datos tal y como te indicamos:

Yealink T28 Log Out

Account

Register Status: Registered

Line Active: Enabled

Label: 1234

Display Name: 1234

Register Name: 1234

User Name: 1234

Password:

Enable Outbound Proxy Server: Disabled

Outbound Proxy Server: Port 5060

Transport: UDP

NAT: Disabled

STUN Server: Port 3478

SIP Server 1

Server Host: 192.168.1.14 Port: 5060

Server Expires: 3600

Server Retry Counts: 3

SIP Server 2

Server Host: 192.168.1.15 Port: 5060

Server Expires: 3600

Server Retry Counts: 3

NOTE

Display Name
SIP service subscriber's name which will be used for Caller ID display.

Register Name
SIP service subscriber's ID used for authentication.

User Name
User account, provided by VoIP service provider.

NAT Traversal
Defines the STUN server will be active or not.

Confirm Cancel

LABEL El número contratado

DISPLAY NAME El número contratado

REGISTER NAME La cuenta SIP (se envía en el correo con la alta)

USER NAME La cuenta SIP (es el mismo que REGISTER NAME)

PASSWORD Se envía en el correo con el alta de la cuenta Sip

SERVER 1 sip,fmeuropa.com

Deja el resto de campos sin tocar y haz click en CONFIRM. El teléfono se reiniciará y quedará la cuenta registrada y funcionando.